(BAT)
80A MAIN
A65(A)
Fusible Link
Block Assembly
W
(BAT)
7.5A
H-LP
MAIN
W
G
B
H-LP/
US-DRL
Relay
V
V
R
BR
P
P
DIM
Relay
R
V
B
B
P
V
10A
H-LP
RH HI
10A
H-LP
LH HI
10A
H-LP RH LO
10A
H-LP LH LO
L
G
R
P
B
L
R
G
G
GR
GR
GR
A1
Headlight Unit RH
A2
Headlight Unit LH
W-B
W-B
A5
A1
AF2
3C
3C
3B
3C
3A
3A
R
G
B
11 A
20 A
10 A
14 A
20 A (LHD)
11 A (RHD)
HU
HF
H
F9(A)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
Light Control Switch
B1
T1
RF
H
ED
Off (LHD)
OFF (RHD)
Tail
Head
Dimmer Switch
HU
HL
(H)
ED
Flash
Low
High
EL
12 A (LHD)
19 A (RHD)
W-B
W-B
(LHD)
W-B
(RHD)
5 7A
1 6A
4 6A
F2
F1
F7
(BAT)
5A
ECU-B
NO.2
(IG)
7.5A
MET
1D
AF3
3C
3B
L
L
P
B
IG+
F1(A)
Combination
Meter Assembly
5V IC
Beam
CPU
ET
+
-
19 A
14 A
21 A
GR
BR
W-B